



①電池を付ける

電池のスライドボタンを押しながら差し込みます。スライドボタンの赤色部分が見えなくなるまで差し込んでください。



④研磨する

ボタンを押すと先端が振動します。先端部分を材料に当て、工具の動きが鈍くならない程度に研磨してください。木材のカビやペンキなども削り取ることができます。



②集塵袋を付ける

集塵袋を差し込みます。



⑤集塵袋の中身を捨てる

集塵袋がいっぱいになったとき、作業が終わったときは、集塵袋を取り外して中身を捨ててください。



③サンドペーパーを付ける

サンドペーパーを貼付けます。ペーパーは3種類あり、60→120→240の順に細かくなっています。ペーパー裏の数字を確認し、用途に応じて使い分けてください。



⑥振動速度の調整

先端の振動速度はボタンで3段階に変えられます。ボタンを押す度に振動数が多くなります。電源を切るときは0と書いてある電源切ボタンを押してください。



日本財団 災害復旧サポートセンターとちぎ

TEL 070-7777-3541

場所 栃木県栃木市吹上町1300-3

時間 10:00~17:00 (水曜休業)

Supported by  日本 THE NIPPON
財団 FOUNDATION